

## LISTA BIULETYNÓW WYDANYCH DLA SZYBOWCA PW-6U.

Nr	Biuletyn nr	Dotyczy	Obowiązuje – użytkowane szybowce o nr fabrycznych:
1.	<b>BS-78-01-01</b> serwisowy 15.05.01	Wprowadzenie zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej	Szybowce o nr-ach: 78.01.03 do 78.01.07; 78.02.01 do 78.02.04
2.	<b>BS-78-02-02</b> serwisowy 15.01.02	Wprowadzenie zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej	Szybowce o nr-ach: 78.01.03, 78.01.04, 78.01.05, 78.01.06, 78.01.07, 78.02.01, 78.02.02, 78.02.03, 78.02.04, 78.02.05, 78.02.06, 78.02.07, 78.02.08
3.	<b>BS-78-01-03</b> serwisowy 12.12.01	Wprowadzenie zmian w dokumentacji opisowo-eksploatacyjnej	Dotyczy szybowca 78.02.05 eksploatowanego w AUSTRII.
4.	<b>BS-78-02-04</b> serwisowy 18.06.03	Automatyczne połączenie steru wysokości z układem sterowania	<i>Wszystkie szybowce PW-6U bez automatycznego połączenia steru wysokości</i>
5.	<b>BT-78-02-05</b> techniczny 16.12.02	Zabudowa urządzenia “SWOL” wizualizującego otwarcie tylnej limuzyny	Szybowce będące w eksploatacji do nr fabr. 78.03.02.
6	<b>AD No SP-0085-2003-A i BO-78-03-06</b> obowiązkowy 22.12.03	Sprawdzenia końcówek rozłącznych popychaczy	Szybowce o nr-ach: 78.02.07 to 78.02.10 i 78.03.01 to 78.03.03
8	<b>BS-78-04-07</b> serwisowy 03.12.04	Zabudowa haka Roeger’a w przedniej limuzynie	Szybowce o nr-ach: 78.00.00, 78.01.01 – 78.01.07; 78.02.01 – 78.02.09 i 78.03.01 – 78.03.03
9	<b>BO-78-04-08</b> obowiązkowy 03.12.04	Tylna limuzyna – montaż i regulacja	Wszystkie szybowce
10	<b>BS-78-04-09</b> serwisowy 09.03.05	Rozszerzenie resursu	Wszystkie szybowce